


各モジュール1ケずつで色が変わる
(スピード調整、パターン選択可能)



▲原寸大

※点滅色は、イメージです。
点滅は、1色ずつ順に点滅し実際の色とは異なります。



特徴

スピード、モジュール数、
10種類のパターンを
コントローラーで簡単設定。

① スピード

右に廻すと遅い、左に廻すと速い。

② モジュール数


使うモジュール数に設定。

例: 50個の場合 百単位0 / 十単位5
254個の場合 百単位2 / 十単位6

③ パターン設定

テップスイッチを上げると作動。
選択したパターンが順次反復。

- | | | |
|---------|------------|----------------|
| 1. 全体調光 | 5. 順次調光左右 | 9. 水が浮くようなパターン |
| 2. 全体点滅 | 6. 順次逆順次調光 | 10. 7色スノーポール |
| 3. 循環調光 | 7. 順次中間調整 | |
| 4. 順次調光 | 8. ウェイブ | |



商品仕様

駆動電圧	DC12V(定電流IC付)
消費電流	60mA
消費電力	0.72W
線間	90mm
中心間距離	158mm
照射角	120°
サイズ	L: 68mm, W: 16mm, H: 7.5mm
防水	IP68